

VAAKUMSÜSTEEMI KASUTAMINE URIINI KOGUMISEKS



Pese käed ja välised suguelundid korralikult puhtaks ja kuivata. Ava proovinõu keerates korki vastupäeva.



Aseta kork tagurpidi (kleebis allpool) puhtale pinnale.



Ära puuduta korki ega topsi sisepinda!



Kogu uriin otse topsi, ära vala ümber! Tops peab olema täidetud umbes $\frac{3}{4}$ ulatuses.



Sule proovinõu korralikult keerates kaant päripäeva.



Sega proovinõud õrnalt enne uriini ülekandmist katsutisse.



Eemalda OSALISELT kaitsekleps nii, et avause põhjas paljastub kummiga kaetud nõel. Ära katsu nõela näpuga!



Suru korgiga suletud katsuti avause põhja. Nõel läbib korki ja katsuti täitub uriiniga. Ära eemalda katsutit enne kui vool lakkab.



Sule avaus kaitseklepsuga. Ülejäänud uriin vala WC potti ja tops viska olmeprügisse. Markeeri katsuti ja too see võimalikult kiiresti laborisse.